Динамики WC4-BT-SPK

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
Русский

RU

Версия 04/14

sentiotec

Идент. №: 50950110

Содержание

1. О руководстве 3

2. Важные сведения о технике безопасности 4

2.1. Использование по назначению 4

2.2. Правила техники безопасности 4

3. Описание устройства 5

3.1. Объем поставки 5

3.2. Функционирование устройства 5

4. Монтаж и электрические подключения 6

5. Утилизация 7

6. Технические характеристики 8

1. О руководстве

Внимательно прочитайте руководство по монтажу и эксплуатации и храните его вблизи от устройства. В этом случае вы сможете в любой момент получить информацию о правилах техники безопасности и использовании устройства.

Это руководство по монтажу и эксплуатации также можно найти в разделе файлов для скачивания на нашем сайте www.sentiotec.com.

Символы, используемые в предупредительных надписях

В тексте данного руководства по монтажу и эксплуатации операции, выполнение которых может быть опасным, отмечены предупредительными надписями. Обязательно учитывайте эти предупреждения. Таким образом, вы сможете предотвратить появление материального ущерба и избежать травм, которые в худшем случае могут привести к летальному исходу.

RU

В тексте предупредительных надписей используются сигнальные слова, имеющие следующие значения::

ОПАСНОСТЬ!
Несоблюдение этого предупреждения влечет за собой получение тяжелых травм вплоть до смертельных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение этого предупреждения влечет за собой получение тяжелых травм вплоть до смертельных.

ОСТОРОЖНО!
Несоблюдение этого предупреждения влечет за собой получение легких травм.

ВНИМАНИЕ!
Это сигнальное слово означает возможность материального ущерба.

Прочие символы

Этим символом отмечены подсказки и полезные указания.

2. Важные сведения о технике безопасности

Динамики WC4-BT-SPK сконструированы в соответствии с общепринятыми требованиями безопасности. Тем не менее, при их монтаже и использовании могут возникать риски. Соблюдайте приведенные ниже правила техники безопасности и специальные указания, содержащиеся в конкретных разделах.

2.1. Использование по назначению

Динамики WC4-BT-SPK предназначены для подключения к Bluetooth-модулю wave.com4 sound и модулю wave.com4 sound&light. Динамики WC4-BT-SPK устанавливаются на крыше кабины.

Любое использование, выходящее за рамки вышеуказанного, является использованием не по назначению. Использование не по назначению может привести к выходу из строя и получению тяжелых травм вплоть до смертельных.

2.2. Правила техники безопасности

- Любые монтажные и электротехнические работы на устройстве управления сауной проводятся только после отключения устройства от сети.
- При монтаже соблюдайте требования этого руководств по эксплуатации. Их несоблюдение может привести к повреждению устройства или сокращению срока его эксплуатации.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не открывайте корпус устройства.
- При появлении проблем, не описанных достаточно подробно в данном руководстве по применению, для обеспечения безопасности, обратитесь к своему поставщику.

3. Описание устройства

3.1. Объем поставки

- динамики, белые, 2 шт. (Ø 110 мм)
- соединительный кабель, 2 шт.

3.2. Функционирование устройства

Динамики предназначены для воспроизведения речи и музыки в кабине сауны в сочетании с Bluetooth-модулем wave.com4 sound и wave.com4 sound&light.

Динамики можно устанавливать на поверхностях из любых материалов. При монтаже можно использовать скобы.

4. Монтаж и электрические подключения

При монтаже динамиков соблюдайте следующие условия:

- Устанавливайте динамики как можно дальше от печи, инфракрасных излучателей и других источников тепла.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не устанавливайте динамики прямо над печью или другими источниками тепла.
- Соблюдайте требования в отношении условий окружающей среды (см. **6. Технические характеристики** на стр. **8**) .



Рис. 1: Монтаж динамиков

1. Проделайте монтажный проем (Ø 110 мм) в стене кабины.
2. Проложите соединительный кабель через стену кабины к месту установки Bluetooth-модуля wave.com4 sound или силового блока sound&light.
3. Зафиксируйте соединительный кабель с помощью хомутов.
4. Согните скобы [1] и [2] вверх (см. рисунок слева).
5. Вставьте динамик в монтажный проем, двигая его снизу вверх.
6. Отпустите скобы.
   ► Скобы вернутся в исходное положение, удерживая динамик
7. Подключите соединительный кабель к Bluetooth-модулю wave.com4 sound или силовому блоку модуля sound&light an. Соблюдайте требования инструкций по монтажу соответствующих устройств.

5. Утилизация

- Утилизируйте упаковочные материалы в соответствии с действующими нормативными предписаниями.
- Старые устройства содержат как перерабатываемые, так и вредные материалы. Не выбрасывайте старые устройства в мусор. Утилизируйте их в соответствии с действующими местными предписаниями.

RU

6. Технические характеристики

Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды:	от -40 °C до +110 °C
Влажность воздуха:	макс. 95%
Динамики	
Размеры:	135 x 43 мм
Допустимая нагрузка при воспр. музыки:	30 Вт
Номинальная нагрузка:	20 Вт
Номинальное полное сопротивление Z:	8 Ом
Уровень звукового давления:	90 дБ при 2100 Гц
Диапазон частот (-10 дБ):	75 - 20000 Гц
Средний уровень звукового давления:	86 дБ (1 W/1 м)
Угол излучения (-6 дБ):	82°/4000 Гц
Предельное отклонение:	+/- 2,5 мм
Резонансная частота:	140 Гц
Магнитная индукция:	0,7 T
Магнитный поток	130 мкВб
Вес нетто:	0,4 кг
Тип защиты:	IP 54
Цвет:	RAL 9010
Подключения	
Сечение проводки:	мин. 2 x 0,75 мм²
Макс. длина проводки:	5 м



Рис. 2: Размеры (в мм)

RU

ДЛЯ ЗАМЕТОК / APPUNTI / NOTES / NOTE / NOTITIES

ДЛЯ ЗАМЕТОК / APPUNTI / NOTES / NOTE / NOTITIES

sentiotec GmbH world of wellness Оберреграуэрштрассе, 48 4844 Регау, Австрия
Тел. +43 (0) 7672/277 20-800 Факс +43 (0) 7672/277 20-801
E info@sentiotec.com www.sentiotec.com